

使用上のご注意

<重要> CCU 接続時のご注意

- 本機の[VIDEO IN]端子とCCUの[CAMERA INPUT]端子は絶対に接続しないでください。
CCUの[CAMERA INPUT]端子には、カメラ用の電源が供給されているため、本機の入力回路が破損します。

ハードディスクドライブ (HDD) について

■ 設置時および設置場所の移動について

- 通電中や電源を切った直後(約1分間)は、移動や設置作業は絶対に行わないでください(電源を切っても、HDDはしばらくの間は惰性で回転しているため、この間振動や衝撃を与えるとHDD故障の原因になることがあります)。
- 衝撃を与えないように緩衝材などで包んで移動させてください。

■ 取り扱いについて

- 本機に振動や衝撃を与えないように丁寧にお取り扱いください。
- 本機は、温度差の激しいところや湿度の高いところに置かないでください。(結露することがあります)
- 記録・再生の動作中やHDDへのアクセス中に、背面の電源スイッチを切ることや電源コードを抜くことをしないでください。故障の原因となります。システムの安定動作のため、UPS(無停電電源装置)のご使用をおすすめします。
- HDDは消耗品です。メンテナンスの計画、費用などのご相談は、ご購入先の販売店、またはサービス窓口へお願いします。

検索やバックアップ動作について

- 短いアラーム記録などで本機に記録されたデータの数が多くなると、検索やバックアップ動作に時間がかかる場合がありますが、故障ではありません。

外付けハードディスクの増設が可能なモデルについて

- 電源事情により誤動作することがありますので、外付けハードディスクを増設する場合は、UPS(無停電電源装置)をご使用ください。

※使用可能なUPS(無停電電源装置)については、お買い上げ販売店またはサービス窓口にお問い合わせください。