

JVC 重要なお知らせ（VR-X3108 / VR-X3116）

●スポットメインモニターの機能について

単画面表示に切り替わった後の動作が、取扱説明書に記載されていません。
本機能を使用する場合は、以下の内容をご一読ください。

「動き検出」（取扱説明書53ページ）

- 「スポットメインモニター」：[オン] にすると動き検出時にトリガーカメラに設定したカメラをメインモニターに表示します。トリガーカメラを複数設定した場合や、動き検出やアラーム検出が複数同時に発生した場合は、単画面の自動切り替え表示を行います。

動き検出終了後には、単画面表示に切り替わる前の表示状態に戻ります。



VR-X3116の設定画面（例）

「アラーム設定」（取扱説明書63ページ）

- 「スポットメインモニター」：[オン] にするとアラーム検出時にトリガーカメラに設定したカメラをメインモニターに表示します。トリガーカメラを複数設定した場合や、動き検出やアラーム検出が複数同時に発生した場合は、単画面の自動切り替え表示を行います。アラーム検出終了後には、単画面表示に切り替わる前の表示状態に戻ります。



VR-X3116の設定画面（例）