



## ■ VN-H58 ご使用時の注意

### ● レンズ交換時のご注意

レンズ本来の性能を活かすためレンズを交換するときは取扱説明書に従い「レンズ位置初期化」を必ず実行してください。

### ● 「レンズ位置初期化」実行時のご注意

「レンズ位置初期化」を正常に終了させるため、動作中はカメラの電源を切らないでください。

万が一、動作中に電源が切れたときは、再度「レンズ位置初期化」を実行してください。