

## Network Video Recorder

インストールマニュアル

DR-2504P DR-2508P DR-2516P



本取扱説明書では、(株)IDISの製品であるDirectIP<sup>™</sup> Network Video Recorder(ネットワークビデオレコーダー)の 設置および運用のための基本的な説明を記述しています。

本機をはじめてご使用になるユーザーの方はもちろん以前から類似装置を使用してきたユーザーの方でも、ご使用の前 には必ず本取扱説明書をよく読み注意事項をご確認の上、本機を使用してください。なお、安全上の警告および注意事 項は製品を正しく使うことで危険や財産上の被害を防ぐことにつながるため、必ずお守りください。 お読みになった後は、いつでも確認できる場所に保管して下さい。

- 規格品以外の製品を使用することで発生した損傷、または取扱説明書の使用方法に従わずに発生した製品の損傷は、当社 で責任を負いかねますので、ご了承下さい。
  - DirectIP™ Network Video Recorder(ネットワークビデオレコーダー)を初めてご使用になるか、使い方がご不明な場合 は、設置前や、使用中にかかわらず必ず販売店までお問い合わせ頂き専門のエンジニアのサポートを受けて下さい。
  - 機能拡張および故障修理のために装置を分解する場合は、必ず販売店までお問い合わせいただきき専門家のサポートを受けて下さい。
  - 本機は業務用として電磁波適合登録を済ませた装置ですので、販売者または使用者はこの点にご注意ください。もし、誤って販売または購入した場合には、家庭用のものに交換してください。
  - 予期せぬ停電による製品の損傷を防ぐため、UPS(Uninterruptible Power Supply、無停電電源供給装置)の設置をお勧めします。詳細はUPS代理店のお問い合わせください。

## 安全上の注意事項の表示



この事項を守らない場合、死亡したり重症を負う恐れがある内容です。

この事項を守らない場合、軽症を負ったり財産の損害が発生する恐れがある内容です。

記号	規格	タイプ
$\sim$	IEC60417, No.5032	交流
	IEC60417, No.5031	直流

## 本文での表記

アイコン	表記	意味
	注意	本機の機能や動作に関する内容で、必ず熟知しておかなければならない内容です。
$\checkmark$	参考	本機を使用する上で役立つ内容です。

## 著作権

©2022(株) IDIS

本取扱説明書の著作権は(株)IDISにあります。

(株) IDISの許可を事前に得ず、取扱説明書の内容の一部または全部を無断で使用したり、複製したりすることは禁じられています。

本取扱説明書の内容は製品の機能改善などの理由により予告なく変更される場合があります。

### 登録商標

アイディスとIDISはアイディスの登録商標です。 その他の社名や製品名は当該会社が所有する登録商標です。

本文書の内容は予告なく変更する場合があります。

本機には一部のオープンソースを使用したソフトウェアが含まれています。ライセンス政策のソース公開支援可否 によって、該当ソフトウェアのソースコードを希望する場合は提供受けることができます。詳細内容はシステム設 定 - 製品情報のタブのご確認をお願いします。本製品はUniversity of California, Berkeleyが開発したソフトウェ ア及びOpenSSL Projectが開発したOpenSSLツールキット用のソフトウェアを含んでおります。また、この製品は Eric Young (eay@cryptsoft.com)が作成したソフトウェアとTim Hudson (tjh@cryptsoft.com)が作成したソフト ウェアを含んでおります。

本製品は下記URLに掲載されている特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。 patentlist.accessadvance.com

## 安全上の注意事項

製品を正しく使うことで使用者の安全を確保し、財産上の損害などを事前に防止するための内容であるため、必ずお守 りください。

警告
この事項を守らない場合、死亡や重症を負う恐れがある内容です。

#### 設置について



設置する前に必ず本機の電源を OFFにしてください。本機が使用 するコンセントは、タコ足配線は 止めてください。

異常発熱や火災、感電の原因とな ります。



本機の内部に高電圧部分があるた め、蓋を開けたり分解・修理・改 造したりしないでください。

異常作動により火災や感電、けが の原因となります。



停電や落雷による被害を防ぐため、保護設備を併用してご使用ください。

火災、感電、けがの原因となり ます。



カメラの新規設置および追加工事 の前には必ず本機の電源をOFFに し、製品の駆動中には絶対に信号 ラインを接続しないでください。

火災、感電、けがの原因となり ます。



本機の後面には接続のための端子 があり、壁に近すぎるところに 設置するとケーブルが無理に曲が ったり押さえつけられたりして 破損する恐れがあります。壁から 15cm以上の間隔を開けて設置し てください。

火災、感電、けがの原因となり ます。



温度が高すぎるところや低いところ、湿度の高いところには設置しないでください。

火災の原因となります。



#### 湿気、木コリ、煤などの多いとこ ろには設置しないでください。

感電、火災の原因となります。



直射日光の当たらない涼しい場所 に設置し、適正な温度を維持して ください。暖房器具など、熱を発 する機器の近くには設置しないで ください。

火災が発生する恐れがあります。



設置する場所は、ホコリが溜まら ないよう常に清潔を保ってくださ い。製品を掃除するときには、必 ず乾いた雑巾で拭き取ってくださ い。水やシンナー、有機溶剤は使 用しないでください。

製品の表面を傷つけ、なお、故障 や感電の恐れがあります。

電源について



本機が作動するための電源電圧 は、電圧の変動範囲が規程電圧の ±10%以内である必要がありま す。電源コンセントは必ず接地す るようにしてください。電源ケー ブルを接続するコンセントには、 ヘアドライヤーやアイロン、冷蔵 庫などの消費電力の大きな器具を 一緒に使用しないでください。

異常発熱や火災、感電の原因となります。



電源ケーブル部分を無理に引き抜いたり、濡れた手で電源プラグに触らないでください。コン セントがゆるい場合は電源プラグを差し込まないでください。

火災、感電の恐れがあります。

アース(接地)は確実に行ってください。電源コードには感電を防ぐためのアース線があります。電源プラグをコンセントに差し込む前に、必ずアース線をアースに接続してください。確実にアース接続しないと、感電の原因になります。 また、アース線を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いたあとで行なってください。

安全を確保するため、必ず製品同梱の電源コードをご使用下さい。

また、この電源コードを他の製品で使用しないで下さい。



電源コードを無理に曲げたり、 重い物を乗せたりしないでくだ さい。

火災の原因となります。

## 使用について



製品に水、または異物が入った場 合、すぐに電源プラグを抜いて サービスセンターまでご連絡く ださい。

故障、火災の原因となります。



異常な音がしたり臭いがしたりす る場合は、すぐに電源プラグを抜 いて販売店やサービスセンターま でお問い合わせください。

火災、感電の恐れがあります。





爆発の恐れがあります。



湿気のある床や接地されていない 電源延長コード、被覆の剥がれた 電源コード、アースをとっていな いなど、危険な状況を作らないよ うに注意してください。問題が発 生した場合は、販売店や施工業者 にお問い合わせください。

火災、感電の恐れがあります。

▲ 注意 指示事項を守らない場合は、軽傷を負ったり、製品が損傷したりする可能性があります。

## 設置について



強い磁界や電波のある場所、ラジ オやテレビなどの機器に近い場所 には設置しないでください。

磁石類や電波のないところに設置 してください。



#### 水平で安定した場所に設置し、垂 直に立てたり斜めに置いて使用し ないでください。

機器が倒れたり落ちたりする場 合、故障したり人にけがをさせた りする恐れがあります。



密閉されていない風通しの良い場 所に設置し、室内のの空気は適切 に循環させてください。

環境が適さない場合、故障の原因 となります。後面は15cm以上、 側面は5cm以上の間隔を置いて設 置してください。



#### ユーザーが電源プラグを簡単に 取り外せる場所に設置してくだ さい。

製品に深刻な異常や火災が発生した場合、電源プラグを抜いて危険 要素を簡単に取り除けるようにしてください。



強い衝撃や振動のない場所に設置

**してください。** 故障の原因となります。

## 使用について



製品の上に重い物を置かないでく ださい。

故障の原因となります。



通風のために開いている溝に導電 性物体が入らないように注意して ください。

故障の原因となります。



製品の稼働中には電源プラグを抜 いたり、製品を動かしたりしない でください。

故障の原因となります。



製品前面の録画LEDが点滅し続け ていれば、システムとHDDは正 常に働いています。

録画LEDが点滅し続けているかど うか随時確認してください。



HDDの空き容量がなくなったと きに録画を続けるために設定を変 更して録画を続ける場合、既存の データが削除されるためご注意く ださい。



データを保存するHDDの寿命が 尽きると、保存されている映像デ ータが損傷して復旧できないこ とがあります。HDDに保存され ているデータを再生する場合、画 面に乱れが生じたらHDDの寿命 が尽きたことを意味するため、早 急に販売店やサービスセンターに 連絡しHDDの交換を依頼してく ださい。



製品の動作状態を随時確認し、異 常が見つかったときはすぐに販売 店やサービスセンターにお問い合 わせください。 第1章-製品紹介 製品の特徴 付属品の確認 各部分の名称および機能 前面パネル 後面パネル 後面パネルの接続 リモコン 

# 

第2章-付録	22
システムログの種類	22
エラーコードの種類	23
故障時の確認事項	25
製品の仕様	26
外形寸法図	28

## 第1章-製品紹介

### 製品の特徴

本機はネットワークカメラまたはビデオエンコーダー(以下、ネットワークカメラまたはカメラという。)の映像監視、 録画及び再生機能を持つDirectIP™に対応するネットワークビデオレコーダー(以下、NVRという。)で、次のような特 徴があります。

- 4/8/16チャンネルDirectIPネットワークカメラのリアルタイム監視に対応
- ゼロ・コンフィグレーション・ネットワーキングに対応に対応
- カメラのセットアップをしなくてもネットワークカメラに接続可能
- 最大Full HD 480ips録画
- 1 HDMI・1 VGA OUT映像出力
- 高速で簡単な検索モードを提供(タイムラプス、イベントログ、テキストイン)
- リアルタイム監視、録画、再生、遠隔転送機能のマルチタスクが可能
- ユーザー中心のグラフィックユーザーインタフェース(GUI) と多国語をサポート
- さまざまな録画モード(スケジュール、イベント、プリイベント、緊急)
- PoE (Power over Ethernet)対応のカメラ接続
- USB2.0端子 x 1、USB3.0端子 x 1(マウス、S/Wアップデートおよび記録映像の保存)
- 内部SATA3 HDD 2BAYに対応、eSATA 1 portに対応
- ネットワークカメラからのオーディオ録音、および1チャンネルオーディオの再生に対応
- 4アラーム入力、1アラーム出力
- IRリモコンに対応
- 自己診断機能、HDD状態などシステムの状況をシステムイベントで知らせる機能。(HDD状態はS.M.A.R.T.プロトコル使用)

✓ 本マニュアルは4-、8-、16-チャンネルネットワークビデオレコーダーです。マニュアル上の図や説明は16チャンネルモデルを基準として作成されています。



## 付属品の確認

下記の付属品がすべて含まれているか確認してください。

ネットワークビデオレコーダー	電源ケーブル / ACアダプター (12V、48V) (図は参考であり、現品と形状が異 なる場合があります)	クイックガイド
マウス	ハードディスク固定用のネジ	

## 各部分の名称および機能

#### 前面パネル



- リモコンのセンサーは前面パネルの下端にあります。物がセンサーを遮らないように注意してください。センサーが遮ら れるとリモコンが正常に作動しません。
  - Wi-Fi (無線LAN) およびBluetoothのような無線通信装置をNVRの近くで使用する場合、リモコンが正常に作動しない可能性があります。
  - 家庭用PCのように、USBマウスを利用して各設定ウィンドウやメニューに移動することができます。
  - システム設定を円滑に行うため、USBマウスの使用をお勧めします。

#### ① USB端子

#### • HDD接続

USB端子にUSB外付けハードディスクやフラッシュメモリを接続してバックアップに使用することができます。外付けハードディスクはなるべくNVRに近いところで接続してください。通常180cmを超えないケーブルで接続することをお勧めします。外付けハードディスクと一緒に提供されたUSBケーブルでNVRのUSB端子に接続してください。ビデオバックアップに関する内容は、オペレーションマニュアルのバックアップを参照ください。

#### • 外部機器の接続(マウス)

USB端子にUSBマウスを接続することができます。また、USB⇔シリアルコンバーターを接続し、テキストインデバ イスをいくつか接続するのに使用できます。



- 2 LED
  - 電源LED:本体が動作中に赤色点灯します。
  - CHDD LED: ハードディスクに映像を保存したり、保存された映像を検索したりするときに赤色点滅します。
  - 品 ネットワークLED:本機はイーサネットによりネットワークから接続されているときに青色点滅します。
  - ①ALARM LED: アラームイベントが発生すると、赤色点灯します。

前面パネルの接続図



## 後面パネル

#### DR-2504P



0	オーディオ出力端子	2	VGA出力端子	3	HDMI出力端子
4	eSATA端子	5	48V電源入力端子	6	カメラ入力・PoE端子
7	ネットワーク端子	8	アラーム接続端子	9	RS232端子
0	12V電源入力端子				

#### DR-2508P/DR-2516P



0	オーディオ出力端子	2	VGA出力端子	3	HDMI出力端子
4	eSATA端子	5	カメラ入力・PoE端子	6	ネットワーク端子
7	カメラ入力・拡張端子	8	アラーム接続端子	9	RS232端子
0	12V電源入力端子	0	48V電源入力端子		

後面パネルの接続

#### オーディオ接続



アンプが内蔵されたスピーカーをAUDIO OUT(オーディオ出力)に接続してください。AUDIO OUT端子に接続すると、ネットワークカメラからの音声を聞くことができます。



NVRはオーディオ出力アンプを実装していないため、ユーザーはアンプとスピーカーを用意する必要があります。

 録音することが許容されているか、当該地域の法律 を確認してください。

#### モニター接続

VGA出力端子、HDMI出力端子にモニターを接続する ことができます。



#### ビデオ接続

• Video In/PoE (カメラ入力/PoE)端子



RJ-45コネクタのCat5、Cat5e、またはCat6ケーブルを使用して、ネットワークカメラまたはビデオエンコーダーをNVRに接続します。DirectIPネットワークカメラを使用すると、NVRが自動的に接続設定をします。

- 外付けハブはカメラの整列機能のため、Ext.端子に 使用することをお勧めします。
  - 接続したネットワークにPoE給電する場合は、右側のLEDが緑色点灯し、PoE給電しない場合は消灯します。Linkすると左側のLEDが橙色点滅します。

#### • Video In/Ext.(カメラ入力/拡張)端子



この端子はPoEに対応しない端子です。Cat6(推奨)ケー ブルでネットワークカメラまたは外付けハブを利用して 接続できます。

- このポートは8チャンネルと16チャンネルモデルの み対応します。
  - 接続したネットワークが1000Base-Tの場合、右側のLEDが緑色点灯し、10/100Base-TXの場合、消灯します。Linkすると左側のLEDが橙色点滅します。
  - Cat5eケーブルを利用する場合、ネットワーク構成 環境によってはデータ送信速度に不具合が生じるこ とがあります。

ネットワーク接続

本NVRはイーサネットコネクタを利用してネットワーク に接続することができます。ネットワーク端子にRJ-45コ ネクタのCat5/Cat5e/Cat6ケーブルを接続します。NVR は遠隔地から監視、検索、制御およびソフトウェアのア ップデートができます。イーサネット接続設定に関する 内容は、オペレーションマニュアルのネットワーク設定 を参照ください。



ネットワーク設定では、VINとWANのIPに同じセグメ ントのIPを設定しないでください。

接続したネットワークが1000Base-Tの場合、 右側のLEDが緑色点灯し、10/100Base-TXの場合、 消灯します。Linkすると左側のLEDが橙色点滅します。

#### eSATA接続

外付けハードディスクが接続できます。

▲ NVRの電源が入ったままの状態で、eSATA機器を接続したり、取り外したりしないでください。eSATA 機器を接続する場合、まずNVRを終了し電源ケーブ ルを外してください。その後、eSATA機器とNVRを eSATAケーブルで接続し、eSATA装備の電源を入れた 後、NVRの電源を入れてください。eSATA機器を取り 外す場合、まずNVRを終了し電源ケーブルを外してか ら、eSATA機器の電源をOFFにした後、eSATA接続ケ ーブルを取り外してください。

#### RS232接続

UPSのようなデバイスを接続することができます。



#### アラーム接続

アラーム信号線を接続できます。



アラーム信号線を接続するには、ボタンを押したまま ボタンの下の穴に信号線を差し込みます。確実に接続 しているか確認するため、ボタンを離して信号線を軽 く引っ張ってみてください。信号線を外すには、上の ボタンを押したまま信号線を引っ張ってください。

#### アラーム入力1~4

外部機器を利用し、イベントが発生したらNVRから信号 を送ることができます。機械的または電気的スイッチを ALARM IN 1~ALARM IN 4(アラーム入力)とGND( 接地)端子に接続します。アラーム入力を感知するため には、3.0V以上(NC(Normally Closed)タイプ)、ま たは、0.3V以下(NO(Normally Open)タイプ)の電圧 が少なくとも0.5秒間維持される必要があります。アラ ーム入力の電圧範囲は0~5Vです。アラーム入力設定に 関する内容は<u>オペレーションマニュアル</u>の<u>アラーム入力</u> を参照ください。

#### • GND (接地)

アラームの入力または出力の接地側をGND端子に接続します。

✓ GNDが表示されているすべてのコネクタは共通です。

#### • NO(リレーアラーム出力)

本NVRはブザーや電灯などの外部の装置をON/OFFする ことができます。機械的または電気的スイッチをNOと COMコネクタに接続します。電気的仕様は30V DCで1A です。アラーム出力設定に関する内容は<u>オペレーション</u> マニュアルのアラーム出力</u>を参照ください。

#### コネクタ配置

ALARM IN 1~4	アラーム入力1~4
GND	接地
ALARM OUT COM	リレーCommon
ALARM OUT NO	リレーアラーム出力 (Normally Open)、COM端 子との接続)

#### 電源コードの接続



本NVRは電源ボタンがないため、電源を接続するとすぐに立ち上がります。アダプターのコネクタ(12V ---)をNVRに接続した後、アタプターのAC電源プラグを壁のコンセントに差し込みます。



本NVRはPoE(Power over Ethernet)に対応するネッ トワークカメラを接続するため、PSE(Power Source Equipment)を実装しています。アダプターのコネクタ (48V ------)をNVRに接続した後、アタプターのAC電源プ ラグを壁のコンセントに差し込みます。



電源コードはきれいに配線し、足に引っかかったり、家具などによって被覆が剥がれないように注意してください。また、電源コードはカーペットの下を通さないでください。

- 12Vアダプタの電源コードにはアース用端子があり ます。コンセントにアース端子が無い場合でも、プ ラグを変形させないでください。
- タコ足配線は危険ですので、お止めください。

#### 後面パネルの接続図



## リモコン(オプション)



0	IDボタン
2	PANICボタン(緊急録画ボタン)
3	<b>カメラ</b> ボタン
4	<b>STATUS</b> ボタン(ステータス情報ボタン)
5	LAYOUTボタン(画面分割ボタン)
6	PTZコントロールボタン
0	REGISTER MODEボタン(カメラ登録モード ボタン)
	<b>THUMBNAIL</b> ボタン(EZSearchモードボタ
8	ン) ※DR-2504P/2508P/2516Pでは使用できません。
9	CALENDARボタン(カレンダー検索ボタン)
0	KEYLOCKボタン(リモコンロックボタン)
0	SETUPボタン(設定ボタン)
12	FREEZEボタン(監視画面の一時停止ボタン)
ß	LOGボタン(ログボタン)
4	ENTERボタン(入力ボタン)
ß	<b>方向</b> ボタン
6	<b>ALARM</b> ボタン(アラームボタン)
0	SEQUENCEボタン(自動切替モードボタン)
18	<b>ZOOM</b> ボタン(拡大ボタン)
()	<b>PTZ</b> ボタン
20	VIEWボタン(プリセットビューボタン)
2	SAVEボタン(プリセット保存ボタン)
22	<b>MENU</b> ボタン(メニューボタン)
23	<b>再生</b> ボタン
24	BOOKMARKボタン(ブックマークボタン)
25	CLIP COPYボタン(ワンタッチバックアップ モードボタン)
20	MUTEボタン(ミュート)

IDボタン

PANICボタン(緊急録画ボタン)
 このボタンを押すと!!が表示され、現在のスケジュー

ルに関わらず映像録画を開始します。

ボタンをもう一度押すと、緊急録画モードが解除され ます。

#### ③ カメラボタン

リアルタイム監視モード、または再生モードでカメラ ボタンを押すと、そのカメラの映像を全体画面で見る ことができます。変更したいカメラのチャンネルが2 桁の場合、数字キーを順次に入力して2桁のチャンネ ルに移動することができます。

- ④ STATUSボタン(ステータス情報ボタン)
   イベントや録画装置およびネットワークのステータ ス情報を表示します。
- ⑤ LAYOUTボタン(分割画面ボタン)
   1x1画面、corridor format、2x2画面、1+5画面、
   1+7画面、3x3画面、1+12画面、4x4画面に設定することができます。
- ⑥ PTZ制御ボタン
   PTZモードで画面を拡大または縮小するとき(Zoom +、-)に使用し、近距離または遠距離のフォーカスを
   調節するとき(Focus +、-)に使用します。
- ⑦ REGISTER MODEボタン(カメラ登録モードボタン)
   監視モードで押すと、カメラ登録モードに移行します。

⑧ THUMBNAILボタン(サムネイル検索モードボタン)

再生モードで押すと、サムネイル検索モードに切り替わります。サムネイル検索では、メインの録画画面は 表示したまま、探したい録画映像を日付・時間・分の 順で簡単に検索することができます。

DR-2504P/2508P/2516Pでは使用できません。

- ⑨ CALENDARボタン(カレンダー検索ボタン) 録画映像の再生画面にカレンダーが表示されます。
- (1) KEYLOCKボタン(リモコンロックボタン)
   リモコンのキーがすべてロックされます。キーロック を解除するためには、このボタンをもう一度押してく ださい。
- SETUPボタン(設定ボタン)
  - リアルタイム監視モードで設定ボタンを押すと設定 メニューが表示されます。
- ② FREEZEボタン(監視画面の一時停止ボタン) 監視画面を一時停止するときに使用します。
- B LOGボタン(ログボタン)
   システムログウィンドウが表示され、そこからログが 検索できます。
- ④ ENTERボタン(入力ボタン) メニュー設定時に項目を選択したり、入力事項を登録 したりするときに使用します。また、リアルタイム監 視モードまたは再生モードでENTERボタンを押して カメラ画面が選択された状態でメニューボタンを押す と、カメラメニューが表示されます。

#### 第1章-製品紹介

15 方向ボタン

各メニューやGUIで移動するために使用します。設定 メニューでは、**上下方向**ボタンで数字を増減すること ができます。リアルタイム監視モードまたは再生モー ドでは、**左右方向**ボタンで現在の画面から以前の画面 あるいは次の画面が再生できます。

16 ALARMボタン(アラームボタン)

アラームが作動している間、内部ブザーを含むNVRの 出力をリセットします。また、監視モードでアラーム が発生しない場合、イベントログを出力します。

- ⑦ SEQUENCEボタン(自動切替モードボタン) リアルタイム監視モードでSEQUENCEボタンを押す と、他チャンネルを連続的に見れる自動切替モードに 切り替わります。
- ③ZOOMボタン(拡大ボタン) 画面で特定の部分を拡大して確認したいときに使用し ます。方向ボタンで拡大画面のウィンドウを移動させ ることができます。
- ⑨ PTZボタンPTZモード時、設定されたPTZカメラを制御します。
- ② VIEWボタン(プリセットビューボタン)
   PTZモードでVIEWボタンを押すと、保存されたプリセットのリストが表示されます。
- ③ SAVEボタン(プリセット保存ボタン)
   PTZモードでSAVEボタンを押すと、現在の位置をプ

リセットのリストに保存することができます。

#### 2 MENUボタン(メニューボタン)

- リアルタイム監視モードでMENUボタンを押すとリ アルタイム監視メニュが表示されます。タイムラ プス検索モードでMENUボタンを押すと調整エリア メニューが表示されます調整エリアメニューで上を 選択すると、検索メニューが画面上段に表示されま す。調整エリアメニューに関するはオペレーション マニュアルのタイムラプス検索をお読みください。
- タイムラプス検索モードでMENUボタンを3秒以上 押し続けると、ワンタッチモードに切り替わりク リップコピー設定ウィンドウが表示されます。ただ し、画面上段の検索メニューが表示されている状態 では、ワンタッチモードに切り替わりません。
- ・ サムネイル検索モードでMENUボタンを押すとサム ネイル検索メニュが表示されます。

(DR-2504P/2508P/2516Pはサムネイル検索
 モードは使用できません。)

23 再生ボタン

*	映像を高速で逆再生します。 (ボタンを押すたびに 44、 444、 4444に速度 変更)
►/॥	映像が通常の速度で再生され、画面に▶が表示 されます。再生中に▶/Iボタンを押すと、映像 が一時停止され、画面にⅡが表示されます。
₩	映像を高速で再生します。 (ボタンを押すたびに▶、▶▶、▶▶▶に速度変 更)
	映像再生が停止し、リアルタイム監視モード に切り替わります。
<b>4</b> I	1コマずつ逆再生(一時停止の状態時)

▶ 1コマずつ再生(一時停止の状態時)

BOOKMARKボタン(ブックマークボタン)
 現在の再生時点にブックマークに追加します。

③ CLIP COPYボタン (ワンタッチバックアップモード ボタン)

バックアップ設定ウィンドウを表示します。

**ワンタッチバックアップモード**では保存されるド ライブのメディア容量に合わせて保存範囲を自動的 に設定します。選択したメディアに空き容量が足 りない場合、空いている容量だけバックアップがで きます。

#### 26 MUTEボタン(ミュート)

一時的に音を消すことができます。

## 第2章--付録

## システムログの種類

システム起動	緊急録画スタート
	緊急録画終了
 システム再起動	全てのデータ削除
 アップグレード成功	ディスク削除
アップグレード失敗	ディスクフォーマット
電源エラー	ディスクフル
————————————————————— 时間変更	自動削除
標準時間帯変更	検索スタート
タイムサーバー	検索終了
時間同期化失敗	バックアップスタート
ディスクエラー	バックアップ終了
ログイン	バックアップ取消
ログアウト	バックアップ失敗
設定スタート	バックアップユーザー
設定終了	バックアップスタート
遠隔設定変更	バックアップ終了
遠隔設定エラー	バックアップ映像再生時間
設定読込	バックアップカメラ
設定読込失敗	コールバック失敗
設定保存	ファクトリーリセット
設定保存失敗	カメラアップグレードスタート
設定保存キャンセル	カメラアップグレード終了
スケジュールオン	カメラアップグレード失敗
スケジュールオフ	カメラアップグレードユーザー
	カメラアップグレードカメラ

## エラーコードの種類

アップグレードエラーコード					
番号	タイプ	番号	タイプ		
0	原因不明なエラー	301	遠隔ネットワークエラー		
1	ファイルバージョンが合致しない	302	遠隔アップグレードの権限がない		
2	OSバージョンが合致しない	303	遠隔アップグレードファイルの保存失敗		
3	SWバージョンが合致しない	304	ユーザーが遠隔アップグレードをキャンセル		
4	カーネルバージョンが合致しない	400	USBメモリでマウントエラー		
100	メモリマウントエラー	401	USBメモリでファイルロードエラー		
101	ファイルが見つからない	402	USBメモリでファイルコピーエラー		
102	圧縮ファイルの解凍エラー	403	USBメモリが接続されていない		
103	リロ(LILO)実行失敗	404	USBメモリ使用中		
104	再起動失敗	405	サポートされないファイルシステム		
105	正しくないファイル	500	バックアップ中であるためアップグレードで きない		
300	遠隔接続失敗				

バックアップエラーコード						
番号	タイプ	番号	タイプ			
0	原因不明なエラー	12	ディスクエラー発生			
1	デバイスエラー	13	クリッププレイヤーの実行ファイルなし			
2	デバイス接続失敗	14	クリッププレイヤーの実行ファイルオープ ン失敗			
3	CDメディアなし	15	クリッププレイヤーの実行ファイル保存失敗			
4	間違ったメディア	16	イメージ作成失敗			
5	同じ名前のファイルがある	17	コピー失敗			
6	残容量不足	18	コピー時間オーバー			
7	臨時ファイル作成失敗	19	デバイス接続失敗			
8	ディスクオープン失敗	20	デバイス使用中			
9	ディスクフォーマット失敗	21	サポートされないファイルシステム			
10	データベースが変更される	22	データ検証失敗			
11	保存失敗	23	範囲に保存されたデータがありません。			

ネットワークエラーコード					
番号	タイプ	番号	タイプ		
0	エラーの原因が分からない	20	ユーザーによって接続がキャンセルされる		
1	正常なログアウト	21	ネットワークデバイスホストの応答なし		
2	全チャンネルで使用中のため接続が拒否さ れる	22	ネットワーク上にノイズ信号が多い		
3	間違った製品のバージョン情報	23	転送キューがいっぱい		
4	間違ったユーザー名あるいはパスワード	24	間違ったOEM情報		
5	管理者が接続を強制的に終了させる	25	検索権限なし		
6	タイムアウト	26	ポートがすでに使用中		
7	ネットワークデバイスが終了	27	SSL接続失敗		
8	使用可能なポートがないため接続できない	28	ネットワークタイムアウト		
9	サーバーが作動していないため接続できない	29	ネットワークデバイスホストタイムアウト		
11	ネットワーク使用不可	30	ネットワークデバイスホストがTCPによる RTPに対応しない		
12	ネットワークエリアが違うためアクセス不可	31	ソケットエラー発生		
13	接続タイムアウト	100	不明なコーデック		
14	ネットワークデバイスから強制的に接続が解除される	101	JPEGコーデック(対応しない)		
15	ネットワークデバイスホストが終了	103	MPEG4コーデック(対応しない)		
16	ネットワークデバイスホストでルーティング できない	400	サポートされない解像度		
17	接続が中断される	-1			

## 故障時の確認事項

不具合	確認事項
本体の電源が入りません。	<ul> <li>・電源コードの接続を確認してください。</li> <li>・コンセントの電源を確認してください。</li> </ul>
リアルタイム映像が映りません。	<ul> <li>カメラビデオケーブルとの接続を確認してください。</li> <li>モニタービデオケーブルとの接続を確認してください。</li> <li>カメラの電源を確認してください。</li> <li>カメラレンズの取り付け状態を確認してください。</li> </ul>
PoEに対応するカメラがONになっ ていません。	<ul> <li>カメラがPoEに対応しているか確認します。</li> <li>ネットワークケーブルにに異常はないかケーブルを取り替えて確認します。</li> <li>PoE用アダプターに異常がなく、アダプターが電源に正しく接続されいるか 確認します。</li> </ul>
NVRが録画中に止まりました。	<ul> <li>カメラのハードディスクがフルになっている可能性があります。録画された 映像を削除して録画エリアを確保してください。</li> <li>NVRを上書きモードに設定してください。詳しい内容はオペレーションマ ニュアルの一般を参照ください。</li> </ul>
<ul> <li>アイコンが画面に表示されてい ますが録画がされません。</li> </ul>	プリイベント設定がされている場合、イベントが発生せず、録画されていない時には(④)アイコンと(●)アイコンが表示されます。 イベントが発生して録画されるときは、 ◎アイコンと●アイコンが表示されます。詳しい内容はオペレーションマニュアルのスケジュールを参照ください。

## 製品の仕様

本製品の仕様は製品の質を高めるために事前の予告なく変更される場合があります。

ビデオ				
ビデオ入力	4/8/16チャンネル(IP)			
ビデオ出力	HDMI : 1 HDMI VGA : 1 D-Sub			
ディスプレイ解像度	HDMI : 3840x2160、1920 x 1200、 1920 x 1080、 1680 x 1050、1600 x 1200 VGA : 1920 x 1200、 1920 x 1080、1680 x 1050、 1600 x 1200			
録画速度	最大 480ips (16CH) / 最大 240ips (8CH) / 最大 120ips (4CH)			
最大速度 (Max. Throughput)	180Mbps, 480ips @ UHD (16CH) 140Mbps, 240ips @ UHD (8CH) 70Mbps, 120ips @ UHD (4CH)			
圧縮	H.265、H.264			
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、パニック			
再生				
性能	16ch/8ch/4ch synchronous playback			
検索モード	カレンダー、イベントログ、テキストイン			
HDD	SATA x2、 eSATA x1			
最大容量	12TB=2TB x (2 +1x4)			
バックアップデバイス	USB記録装置(USB HDD、USB メモリなど)			
ネットワーク				
ビデオ入力接続	Fast Ethernet(IP Camera) x8 + Gigabit Ethernet(Ext) x1 (8CH/16CH) Fast Ethernet(IP Camera) x4 (4CH)			
クライアント接続	Gigabit Ethernet(Client) x1			
転送速度	50Mbps / 100Mbps (BRP Mode)			
カメラ電源	PoE(IEEE 802.3at class 4) 8 ports、50W (8CH/16CH) PoE(IEEE 802.3at class 4) 4 ports、 30W (4CH)			
イベントアラーム	Email (添付ファイル(.cbf、.MP4))、コールバック(遠隔ソフトウエア)			

インターフェース				
オーディオ入力 / 出力	16CH Local(NVR) : - / 1RCA + 1HDMI IP Camera : 16 / 16 (IP Cameraによる) <u>8CH</u> Local(NVR) : - / 1RCA + 1HDMI IP Camera : 8 / 8 (IP Cameraによる) <u>4CH</u> Local(NVR) : - / 1RCA + 1HDMI IP Camera : 4 / 4 (IP Cameraによる)			
アラーム入力	4 TTL, NC/NO programmable, 3.0V (NC) or 0.3V (NO) threshold, 5V DC			
アラーム出力	1 relay output、1A@30V DC (NO)			
アラームリセット入力	-			
内蔵ブザー	Yes			
シリアルインタフェース	RS232 (Terminal Block)			
USB 端子	USB 2.0 x 1、 USB 3.0 x 1			

一般		
運用システム	Embedded Linux	
寸法(W x H x D)	300mm x 62mm x 231mm ※突起物含まず。	
本体の重景(約)	2.2kg (4.9lb) (with 1 HDD) 4CH	
	2.3kg (5.1lb) (with 1 HDD) 8CH/16CH	
作動温度	0°C – 40°C	
作動湿度	0% – 90%	
	8CH/16CH	
	NVR Adaptor (Input : 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A, Output : 12V, 5A)	
<b>美海了上</b>	PSE Adaptor (Input : 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A, Output : 48V, 1.35A)	
電源人刀		
	NVR Adaptor (Input : 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A, Output : 12V-, 5A)	
	PSE Adaptor (Input : 100-240V~, 50/60Hz, 1.2A, Output : 48V, 1A)	
	8CH/16CH	
	NVR: 12V., 2.2 A, 26.4W	
	PSE: 48V, 1.05A, 50.4W MAX	
消費電力		
	4CH	
	NVR: 12V, 2.2A, 26.4W	
	PSE: 48V, 0.64A, 30.72W MAX	
認証	FCC、CE、KC	

(単位 mm)

外形寸法図



