SECTION 5 修理の手引き

5.1 VR-A400 バージョンアップ作業手順

VR-A400のバージョンアップの修復作業方法を記載します。

※注意※

- VR-A400 はバージョンアップを実施すると、HDD 接続情報も含め設定が初期化されます。
 (但し、HDD 内のデータについてフォーマットされるわけではありません。)
 ファームの新旧を問わず VR-A400 のファームウェアが入っている USB フラッシュメモリを接続した状態で VR-A400 を起動
- ・ファームの新旧を向わり VR-A400 のファームウェアが入っている USB フラッシュアモリを接続した状態で VR-A4 すると、自動的にバージョンアップ動作に入ってしまいますのでご注意下さい。

5.1.1 用意するもの及び準備すること

- 各自 USB フラッシュメモリを用意下さい。
- 準備として入手した Zip ファイルを解凍して、USB フラッシュメモリのルートの「H8Series」フォルダ内にファームウェア(拡張子「.bin」のファイル)が置いてある構成で保存して下さい。

	ブル ディスク (E:)	
ファイル(E)	編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(
(3) 戻る	 ・ ・ ・	・USBフラッシュメモリのルート
アドレス(型)	⇒ E¥	L 「H8Series」のフォルダ
名前	サイズ 種類	└─ VR-A400のファームウェア
H8Serie 🔁	s ファイル フォルダ	(孤張子「.bin」のファイル

5.1.2 作業内容

5.1.2.1 設定の保存

VR-A400 はバージョンアップすると設定が初期化されてしまうので、バージョンアップ実施前に以下の要領で設定を保存して下 さい。

(1) 設定の保存をする時は、VR-A400 に USB フラッシュメモリを接続し、「Setup」→「System」内の「コンフィグレーション」の「エクスポート」ボタンを押して下さい。



(2) 接続した USB フラッシュメモリが認識されていることを確認して、「OK」ボタンを押して下さい。ファイル名欄の名称で USB フラッシュメモリ内に保存されます。



(3)「ファイルエクスポート完了」画面が出れば保存作業完了です。「OK」ボタンを押して下さい。

MARASHOC STATO	88 83 11310 Norma	(00 R21-7 274307543 BN072-755 3-7354588	
	1921-1-	(DEF-P-)	10
REA REA (H.A.M.	77458 77452936	-+871	(81557143110927) 71>75 875
0 8132 OAL		00022	->
25-725** 0## 25-725** 0## 21 22 03 24 1 21 03 24		077-574 77-574 884-935 755553-4	

5.1.2.2 VR-A400 のシャットダウン

Setup 画面を閉じて、ライブ映像の状態にして、画面左下の電源マーク(終了)ボタンを押して、「ログアウト」画面内の「電源切断」ボタンを押して、シャットダウンして下さい。 シャットダウン後は電源を抜いて下さい。

5.1.2.3 VR-A400 のパージョンアップ

VR-A400 のファームウェアが入っている USB フラッシュメモリを接続したまま起動すると、自動的にバージョンアップ動作に入ります。

よって、バージョンアップ完了後の再起動時に USB フラッシュメモリが接続されたままになっていると、再度バージョンアップ 動作になってしまいますので、注意して下さい。

- (1) VR-A400 のファームウェアが入っている USB フラッシュメモリを接続します。
- (2) VR-A400 の電源を接続します。
- (3) 起動動作開始後しばらくすると、バージョンアップ作業確認画面が表示されます。
 - 「Yes」ボタンを押すと、バージョンアップが始まります。 もし、バージョンアップをやめる場合はこの時点で「No」ボタンを押して、USB フラッシュメモリを抜いて下さい。バー ジョンアップ中には中止することはできません。



(4) バージョンアップが完了すると再起動確認画面が表示されます。

再起動確認画面内の「Reboot」ボタンを押すと再起動動作に入りますが、押さなくても 30 秒後には自動的に再起動動作に入ってしまいますので、USB フラッシュメモリはここで必ず抜いて下さい。



5.1.2.4 設定の読み込み

VR-A400 はバージョンアップを実施すると、HDD の接続情報も含め設定が初期化されますので、バージョンアップ実施後の表示 画面には、下記のようなエラーが表示されますが、バージョンアップ前に保存した設定を読み込むことによって、エラー状態が解 消されてバージョンアップ前の設定で運用することが可能となります。

2014/06/26	16:14:01	
HDDを認識で	きません!	
Record	G	Network

(1) 設定の読み込みをする時は、VR-A400 に保存した設定ファイルが入っている USB フラッシュメモリを接続し、「Setup」→ 「System」内の「コンフィグレーション」の「インポート」ボタンを押して下さい。

F1278 1		ANT-F FARMER	
	R		
■ ADDETIBLEDOK<>>>275 ■ IEF648CLET	-A0799 10 11	アカメラ展展まで-F ○ フィッフスモード(46 年1397年354) ③ フレナンブルモード(805名工业会(1097まで)	
ND [[]+D	P 5	SEBREADICOVENTS SEBREADICOVENTS SEBREADICARTER	
IB NTSC O PAL		F7+4+3-#-	
257+845-585 (258-4) (2588-4) 2855825-		0.474.00 21140626 16 17 18 888	
2 0-755+8 2 28 21 22 23 24 38-180275072530640		77-2757 BAR-DISS (REDISTRIS) PASSES-5 (11278/A) SETUCTORIZED (PSES)	

(2) 接続した USB フラッシュメモリが認識されていることを確認して、「OK」ボタンを押して下さい。「インポート完了後システムは再起動します!継続しますか。」のメッセージが表示されますので「OK」ボタンを押して下さい。



(3)「設定ファイルインポート完了、再起動を始めます!!」画面が出れば設定読み込み作業完了です。USB フラッシュメモリ を抜いて「OK」ボタンを押して下さい。



5.1.2.5 作業完了

再起動が完了すれば作業完了です。

「Setup」→「System」内の右下「ファームウェア」の「製品バージョン」が最新のバージョンになっていれば OK です。

5.1.2.6 参考情報

(1) 「ログイン」画面について

「Setup」ボタンや電源マークボタンを押すと、「ログイン」画面が表示されます。 ユーザーIDやパスワードはお客様環境により変更されている場合がありますが、変更されている場合はお客様に確認して下

さい。変更されていない場合は、デフォルトになりますので、

ユーザー ID: admin パスワード: admin

を入力して下さい。

(2) キーボード表示について

「ログイン」画面の下方にあるキーボードボタンを押すと、ソフトウェアキーボードが表示されます。パスワード入力時はご利用下さい。Esc ボタンで消すことができます。



(3) 設定が保存できなかった場合

「設定が保存できなかった」もしくは「設定を保存し忘れた」状態でバージョンアップを実施すると HDD の接続情報も含め 設定が初期化されてしまう為、運用状態を復元することができません。

その場合、取扱説明書を読んで手動で各種の設定を実施して下さい。尚、HDDの接続については「Setup」→「System」内の「保存先」に HDD が表示されていない状態になっていますので、「追加」ボタンを押して、リストに表示されている HDD をフォーマットせずに追加して下さい。

フォーマットをしないので、追加作業だけで過去の映像も確認でき、その後の運用も継続できます。

unt.			4.08	
FERPE		10.00	#24-F	APTAKTAK
			2498088A38C	-71-4088278
			Phisoraf2	FU-AMESARTS
			日村のフォーマット	mysiaansis
			シーケンシナル新聞	1 1 10
	Intel Concession	1	- SXPARBROOM	ロメーターを有効にする
			015	
C ROBERT BURGHA	(F-98(8)		-PRASNART-F-	
Passamular	SANA-POARM (30"	192	07++7X4-F(4	01 Ø 1 397 K 254)
			- # 25+576E-F	#175712500#F#T)
and Diale	9.		-0945	
and Treas			REPARTICULA	54>88
EFARA M		Same and the second sec		
REATSC CIRE		11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ETABLICATION CONTRACT	TE V- FARRETS
al work of the last				Construction (1)
Canana Ina	The second second		TIMES	
			5-XFABM	2014/06/26 18 18 26 88
XXurtzr-				
23-735+4 ×	**		Tenhtar	
21 23 23	St. Y		Ridon-State	148 15 122 1A 12
			Perseyuna	Comparine The Party of the Part
			and a start of the	