


## 「F型コネクタと同軸ケーブルの接続のしかた」 変更のお知らせ

- ・本機に添付のF型コネクタの変更に伴い、同軸ケーブルとの接続方法が一部変更になります。下図を参考に接続してください。
- ・本機に添付されているF型コネクタは、本機とワイヤレスチューナーを接続する時にご使用ください。なお、添付のF型コネクタは5C-FB用です。7C-FB用は別途お問い合わせください。

### ご注意

- 本書に記載されている接続方法は、本機に添付のF型コネクタと同軸ケーブルの接続方法です。ご使用になるコネクタの種類により接続方法が異なります。

F型コネクタの接続は販売店にご相談ください。



### メモ：

圧着工具は、圧着ペンチ（株）木村電気工業 KCT-57 など）を使用し、「2.3」部でカシメてください。