

I Pオーディオユニット

型名 PN-AP200

安全上のご注意



本機には取扱説明書は添付されていません。本機の取扱説明書は QR コードまたは下記 URL の「データダウンロードコーナー」で、機種名（型番）欄に PN-AP200 を入力し検索してください。 <https://www32.jvckenwood.com/jvc/system/pro-dl>
本書以外の本機の取扱説明書は、次の構成になっています。

名称	内容	形式
取扱説明書（設置・接続編）	本機の設置・接続と初期設定について説明しています。	PDF
取扱説明書（設定ソフト編）	パソコンを使用しての本機の設定方法について説明しています。	PDF
取扱説明書（Web アプリ編）	パソコンを使用してネットワーク接続した状態で、本機への設定反映方法や動作状況の確認方法について説明しています。	PDF

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は本機に製造番号が正しく記されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかお確かめください。

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

絵表示について

この「安全上のご注意」と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示（文字含む）を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています



注意

この表示（文字含む）を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています

■ 絵表示の説明

注意（警告を含む）が必要なことを示す記号



一般的注意



感電注意



手をはさまれないよう注意

してはいけない行為（禁止行為）を示す記号



禁止



ぬれ手禁止



接触禁止



分解禁止



水ぬれ禁止

必ずしてほしい行為（強制・指示行為）を示す記号



電源プラグを抜く



一般的指示

安全上のご注意



警告

設置について

機器を重ねて使用しない

お互いの熱の影響で誤動作したり故障したりして、火災の原因となることがあります。



機器の通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと、機器内部の温度が上昇し、火災、故障、やけどなどの原因となることがあります。



設置／接続／組み込み作業は販売店などに依頼する

設置／接続／組み込み作業は、専門的な知識や技術が必要になります。販売店または専門業者にご依頼ください。正しく設置／接続／組み込みされないと、落下によるけがや事故、感電や火災の原因になります。



■ ACアダプター（別売）を使用する場合 ■

万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用しない

火災や感電の原因となります。

- ・ 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。
- ・ 画面が映らない、音が出ないなどの故障のとき。
- ・ 内部に水や物が入ってしまったとき。
- ・ 落としたり、キャビネットが破損したとき。
- ・ 電源コード・電源ケーブルが傷んだとき。（芯線の露出、断線など）



このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

煙が出ているときは、止まったのを確かめてからお買い上げ販売店またはサービス窓口に修理を依頼してください。お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。

異常時に電源をすぐ切れるように、本機をコンセントの近くに設置する

また、電源プラグが容易に抜き差しできる空間を設ける

完全に遮断するには、電源プラグを抜いてください。

機器はコンセントに容易に手が届く位置に設置し、異常が起きた場合すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。



電源コードを束ねて使用しない

束ねて使用すると、火災や感電の原因となります。



表示された電源電圧（AC100V）以外で使用しない

火災や感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、ケーブル類／電源コード／電源プラグに触れない

感電の原因となります。



電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- ・ 電源コードを加工しない。
- ・ 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
- ・ 電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
- ・ 電源コードを熱器具に近づけない。



電源プラグやコンセントにほこりや金属が付着したまま使用しない

ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年に一度はプラグを抜いて乾いた布でふいてください。



付属の電源コードを使用する。

また、付属の電源コードは本機以外では使用できない。

本機には、必ずACアダプターに付属の電源コードを使用してください。付属の電源コード以外を使用すると、火災や感電の原因となります。また、ACアダプターに付属しているコードは、他の機器で使用できません。



取り扱いについて

機器の上や周辺に水の入ったもの（ペットボトル、花瓶、コップ、化粧品、薬品など）を置かない

機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



内部に物を入れない

すき間や通風孔などから、金属類や燃えやすい物などを入れたり、端子間を金属類でショートさせたりしないでください。火災や感電の原因となります。特に小さいお子様のいる場所では注意してください。



本機を分解したり、改造したりしない
内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検、修理、電池の交換は販売店に依頼してください。



この機器は子供がいる可能性がある場所での使用には適していない
けがの原因となることがあります。



注意

設置について

不安定な場所に置かない

ぐらついている台の上や傾いた所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがをする原因となります。



本機の上に重いものを置かない

重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。



次のような場所に設置しない

火災や感電、本機の落下、誤動作、故障の原因となることがあります。

- ・許容動作温度 (0℃ ~ 40℃) 範囲外の暑いところや寒い所
- ・許容動作湿度 (20% RH ~ 80%RH) 範囲外の湿気の多い所 (結露なきこと)
- ・湿気や砂・ほこり・粉じんの多い所
- ・調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる所
- ・火気、熱器具の近くなど
- ・直射日光が当たって温度が上がる所
- ・可燃性、引火性、揮発性ガスなどがある所
- ・硫黄、塩素ガス、化学薬品によるガスの発生する所
- ・窓ぎわなど水滴の発生しやすい所
- ・強い振動のある所
- ・放射線やX線、および塩害や腐食性ガスの発生する所
- ・変圧器やモーターなど強い磁気を発生する所
- ・トランシーバーや携帯電話など電波を発生する機器の近く



本機を縦置きで設置しない

縦置きにすると、転倒によるけがや、内部に熱がこもることにより火災の原因となることがあります。



ラックに設置する場合、ラックの取扱説明書もよくお読みください。

けがの原因となります。



取扱説明書に従って設置・接続する

各機器の取扱説明書をよく読み、取扱説明書に従って設置・接続してください。取扱説明書に従わない場合、故障や感電、けがの原因となることがあります。



ACアダプター (別売) を使用する場合

電源プラグはコードの部分を持って抜かない
電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電の原因となることがあります。



移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。



電源プラグは、根元まで差し込んでみがあるコンセントには接続しない
発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと発熱したりほこりが付着したりして火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。



専用 AC アダプターを使う

指定以外のものを使用すると火災や感電の原因になることがあります。また、本機の AC アダプターを他の機器に使用しないでください。火災や感電の原因となることがあります。



すべての機器の接続が終わってから電源プラグをコンセントに挿す

感電や故障の原因となることがあります。



取り扱いについて

本機の上に乗らない

倒れたり、壊れたりしてけがの原因となることがあります。



お手入れについて

2～3年に一度は内部の掃除を販売店に
依頼する

熱、湿気、ほこりなどの影響や使用の度
合いによる部品劣化で、火災の原因とな
ることがあります。



特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行う
と、より効果的です。

お手入れするときは電源プラグを抜く

感電の原因となることがあります。



JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話  0120-2727-87

携帯電話  0570-010-114

一部のIP電話など 045-450-8950

FAX 045-450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの
対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お
客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示するこ
とはありません。

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

ホームページ <https://jkpi.jvckenwood.com/>