



■ 可変範囲



天井面取り付け及び  
壁面斜向け取り付けの場合



壁面横向け取り付けの場合


仕様

③ 非常用放送設備委員会認定品 L級 (カッピングトランスPS-T230使用時)  
スピーカーユニット：2WAY 18cmコーンスピーカー+6cmコーンスピーカー

定格入力：70W(RMS)  
最大入力：200W(連続プログラム)  
出力音圧レベル：91dB/W(1m)  
再生周波数帯域：65Hz~20kHz  
クロスオーバー周波数：6kHz  
インピーダンス：8Ω  
入力端子：スクリューターミナル、  
キャノンコネクタ(メス)XLR-3-31

外形寸法：外観寸法図参照  
質量：6Kg  
外観仕上げ：キャビネット部ダークグレイ塗装  
適合トランス：PS-T230(別売り)

- 付属品
- ・保証書.....1
- ・ピクチャーサービス窓口案内.....1
- ・取扱設置説明書.....1



\*本製品の規格および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

1. この商品には保証書を添付しています。保証書はお買上げ販売店でお渡し致しますので、所定事項の記入、および記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。
2. 保証期間はお買上げの日より1年間です。保証書記載の内容により、お買上げ販売店が修理いたします。詳細は保証書をご覧ください。
3. そのほかアフターサービスについてご不明の点は、お買上げの販売店または最寄のサービス窓口にご相談ください。

**Victor** **JVC**  
**日本ビクター株式会社**

お客様ご相談センター  
〒113 東京都文京区本郷三丁目14番7号ビクター本郷ビル 電話(03)5684-9311  
〒543 大阪市天王寺区小橋町10番16号大阪ビクタービル 電話(06)765-4161  
システム事業部  
〒192 東京都八王子市石川田2569番地2号 電話(0426)300-7243(ダイヤルイン)

SS98CGS-001

取扱設置説明書

**Victor**  
**PS-S313**  
**ステージモニタースピーカー**



Victor Original Sound System の略でプロオーディオ機器の登録商標です。

安全に正しくお使いいただくために

■ この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから本文をお読みください。

**警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。


絵表示の例

- △記号は注意(警告を含む)を促す内容があることをお知らせするものです。図の中や近傍に具体的な注意内容が描かれています。
- 記号は禁止の行為であることをお知らせするものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
- 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。

特長

- 本機は体育館での講演などの際、話者へのはね返りとして使用することを目指したステージモニタースピーカーです。
- 小型ながら最大入力200Wの高入力が可能で、堅牢かつ軽量です。
- 別売りのスピーカーハンガーPS-SU25Bにより壁、天井などに取付けができます。
- 別売りのカッピングトランスPS-T230を取付けることにより、ハイインピーダンス用スピーカーラインに対応できます。(固定設置時のみ)

各部の名称



私たちは環境・資源を大切にしています。  
この取扱設置説明書はエコマーク認定の再生紙(古紙100%)  
を使用しています。

## 使用上のご注意

### 警告


- 万一煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにアンプの電源スイッチを切り、その後必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。煙がでなくなると確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対にやめください。
- 本機をぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。
- 本機に足を掛けたり、上に乗らないでください。倒れて、けがの原因となります。

### 注意

- 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に設置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え火災の原因となることがあります。
- 梱包箱や梱包袋などは、お子様などが遊びに使わない様に注意してください。遊びに使ったりするとけがや窒息する場合があります。
- 床置き使用の場合、ハイインピーダンス用トランスPS-T290は使用しないでください。スプリューターミナルが露出してありますので手を触れると、感電の原因となります。


## 設置方法

- 本機のおよその音の放射方向を下図に示します。用途に依りて設置方向を決めてください。



## 接続方法

- スクリューターミナル④。キャノンコネクター①は並列接続になっております。アンプの出力をいづれかの入力端子に接続してください。
- キャノンコネクター①の極性は、2番が⊖、3番が⊕になっております。1番はオープンです。
- スピーカーを複数接続する場合は、その合成インピーダンスがアンプの許容負荷インピーダンス以下にならないようご注意ください。また、必ず⊖、⊕の極性を合わせてください。音が出なくなる場合があります。



入力ターミナル④

- ハイインピーダンス用スピーカーライン固定設置で使用される場合、組み込み接続方法はPS-T290の取扱説明書を参照願います。床置き使用される場合は、本体のキャノンコネクター①を使用し、内部にトランスを組込んでください。

## 保護回路について

- 高音域に保護回路が内蔵されていますので、ハウリング等の過大入力がかかりますと、保護回路が動作して高音域を遮断します。この場合、すみやかに音量を下げて自動復帰するまで(約5~10秒)お待ちください。

## スピーカーハンガー PS-SU25B をご利用いただく場合

### 設置上のご注意

#### 警告

- 設置については技術が必要としますので、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 設置場所は、スピーカーの重量に十分耐えられる構造の所に設置してください。構造的に弱い場合は、補強材をあてて十分に補強してください。
- 補強が不十分な場合は、落下し、けがをすることがあります。

#### 注意


- 取り付けネジやナットで締め付ける箇所がある機器は締め付けが不確実だと落下する恐れがありますので確実に締め付けてください。

### 設置方法

1. PS-SU25B⑥をスピーカーの設置場所にネジ2本以上でしっかりと固定してください。取り付けネジは付属していません。設置場所に合ったネジ(コーチスクリューφ9以上)を別途ご用意ください。

#### 注意

- PS-SU25B⑥の固定は、必ず両脇の取付穴(2カ所)を使用してください。中央の穴(3カ所)は補強用です。補強用穴だけで固定しますと設置強度が得られず、落下事故の原因となることがあります。



2. 本機キャビネットのアッジング⑦をばし(内部にM10インサートナットが有ります。PS-SU25B⑥にM10×35ボルト⑧、スプリングワッシャー⑨、ワッシャー⑩でしっかりと固定してください。

- 本機の重量/バラン/上、下図の様な設置をお願いします。

