

型名 **WD-C100AC**

取扱説明書

このたびは、AC アダプター WD-C100AC をお買い上げいただきましてありがとうございます。取扱説明書は、ご使用前に必ずお読みになり、大切に保管してください。製品を安全にご使用いただくため、この「安全上のご注意」をご使用前によくお読みください。本機は日本国内用のモデルですので、国外で使用することはできません。

安全上のご注意

■ 絵表示について

この「安全上のご注意」には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。ご使用の際には、次の内容（表示と意味）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 絵表示の例



△ 記号は、注意（危険・警告を含む）を促す内容であることを告げるものです。図の近くに具体的な注意内容を示しています。



⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示しています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を示すものです。図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は AC プラグをコンセントから抜く）を示しています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。



警告

AC100 V 以外の電圧で使用しない

火災・感電・故障の原因となります。



指定以外の充電器（充電台）には使用しない

火災・感電・故障の原因となります。



分解・改造しない

火災・感電・故障の原因となります。



警告

万一、煙が出ている、変なにおいがするなどのときは、すぐに電源プラグを抜く

異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。煙が出なくなったことを確認してお買い上げ販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理・分解は危険ですから絶対におやめ下さい。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



濡れた手で電源コードや電源プラグに触れたり、抜き差ししない

感電の原因となります。



電源プラグと他の製品の電源プラグをタコ足配線しない

電源コードは束ねたまま使用しないでください。過熱・発火の原因となります。



電源プラグは電源コンセントに確実に差し込む

電源プラグの端子に金属などが触れると、火災・感電・故障の原因となります。



電源プラグの端子にほこりが付着したまま使用しない

ショートや過熱により火災や感電の原因になります。



AC アダプターを使用中、布や毛布でおおったり、包んだりしない

熱がこもり、ケースが変形し、火災の原因になることがあります。風通しのよい状態でご使用ください。



注意

充電が終わった後や、旅行などで長期間で使用にならないときは、安全のため必ず AC プラグを抜いてください。



電源プラグを抜くときは、電源コードを引っばらない

火災・感電の原因となることがあります。必ず AC アダプターを持って抜いてください。



直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所には設置しない

内部の温度が上がり、ケースや部品が変形・変色したり、火災の原因となることがあります。



油煙や湯気が当たる場所や、湿気やほこりの多い場所には置かない

火災や感電の原因となることがあります。




付属品

取扱説明書（本書） 1

充電のしかた

- 1 充電台底面のブラケットを取りはずし、DC プラグを充電台の DC IN 端子に差し込みます。
ブラケットの取り付け、取りはずしについては充電台 WD-C100CR の取扱説明書をご覧ください。

- 2 設置する場所に合わせて、ケーブルを左右どちらかの溝にはめ込みます。




※ 図では左側の溝にはめています。

- 3 ブラケットを元通りに取り付け、AC アダプターをコンセントに差し込みます。

- 4 バッテリーパックを装着した状態のトランシーバーを充電台に差し込みます。

※ トランシーバーを充電台に差し込むと自動的にトランシーバーの電源が切れます。

※ その他の充電に関する詳細は、充電台 WD-C100CR の取扱説明書、およびご使用になるトランシーバーの取扱説明書をご覧ください。



※ WD-C100AC にトランシーバーおよび充電台は付属していません。

仕様

電圧 100 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz/60 Hz
使用温度範囲 0 °C ~ + 40 °C
外形寸法（幅×高×奥行）
..... 28 mm × 46.5 mm × 66 mm（コード含まず）
コードの長さ 1.9 m
質量 約 75 g

アフターサービスについて

保証期間について

保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。
正常な使用状態において、製造上の不備に起因する故障が生じた場合は、お買い上げの日から 1 年間は無償保証いたします。この場合は、領収書などお買い上げ年月日を証明できるものの提示が必要です。

修理を依頼されるときは

お買い上げ販売店または最寄りのサービス窓口に次のことをお知らせください。

品名	: AC アダプター
型名	: WD-C100AC
お買い上げ日	:
故障の状況	: 故障の状態をできるだけ具体的に
ご住所	:
お名前	:
電話番号	:

アフターサービスについてのお問い合わせ先

その他アフターサービスについてのご不明な点はお買い上げ販売店または最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

商品廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例にしたがって適正に処理してください。

JVC ケンウッド カスタマーサポートセンター

 0120-2727-87

携帯電話・PHS・一部の IP 電話・FAX などからのご利用は

電話 (045) 450-8950 [代表]

FAX (045) 450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVC ケンウッド

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12