



Victor

コントロールマイクロホン

型名 **WT-UM50**

取扱説明書

—お買い上げありがとうございます—

ご使用前にこの「取扱設置説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとも大切に保管してください。

ポータブルトランシーバー WT-TR50 の取扱説明書もお読みください。

特長

- 本機は、ポータブルトランシーバー WT-TR50 用のコントロールマイクロホンです。
- アームレスヘッドホンの優れた装着性とインナーイヤータイプの軽量感・コンパクト性を融合させたイヤホンを採用しています。

安全上のご注意

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

警告

本機を弊社製ポータブルトランシーバー以外に使用しないでください。火災・感電の原因となります。



ケーブルは、
・加工したり傷をつけたりしない。

・必要以上にたるませない。

・ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

誤った使用は、火災や感電、けがの原因となります。



注意

本機や、本機のケーブルを持ってポータブルトランシーバーを移動させないでください。

トランシーバーが落ちたりして、けがや故障の原因となります。



イヤホンの音量は上げすぎないようにしてください。また、イヤホンをつけたままでポータブルトランシーバーの電源の ON/OFF やプラグの抜き差しをしないでください。


突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



ほこり、油煙の多い場所でお使いにならないでください。故障や破損の原因になることがあります。


各部のなまえとはたらき

● コントロールマイクロホン



コントロールマイクロホン底面

イヤホン端子
付属のイヤホンを接続します。




● イヤホン

(WT-UE50同等品)
消耗品扱いです。

プロテクター
耳穴に入れます。

イヤーフック
耳の上部にかけます。

イヤホンプラグ
コントロールマイクロホン底面にあるイヤホン端子に接続します。




● ケーブルクランプ

消耗品扱いです。




イヤホンの装着方法について



本機イヤホンは左耳専用です

保管方法について

本機をポータブルトランシーバーに巻きつけないでください。ケーブル断線の原因となります。下図のようにケーブルが絡まないように、ひもなどを利用して保管することを推奨します。



商品廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適切に処理してください。

主な仕様

型式	エレクトレットコンデンサー型
指向性	無指向性
感度	- 45 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)
外形寸法	23 mm(幅)×43 mm(高さ)×15 mm(奥行き) (突起物、クリップ含まず)
質量	35 g (ケーブル含む)
仕上げ	ABS 樹脂、ダークブルー色
コントロールマイクケーブル	0.80 m
イヤホンケーブル	0.70 m
付属品/添付物	イヤホン 1 ケーブルクランプ 1 取扱説明書 1

※ 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

(必ずお読みください。)

■ 保証期間について

保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。保証記載の内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。

- 保証期間中、お取扱いについての説明書及び本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で故障した場合は、無料修理をさせていただきます。お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料にさせていただきます。
 - ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
 - 火災、地震、風水害、雷、その他天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）、などによる故障及び損傷。
 - 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
 - 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張料。
 - 特殊な環境条件下での故障及び損傷。
 - 各部の点検又は定期保守の費用。

■ 保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料にて修理いたします。

■ アフターサービスについてのお問い合わせ先

その他のアフターサービスについてご不明の点は、お買い上げ販売店または最寄りのビクターサービス窓口にご相談ください。

■ 修理を依頼されるときは

調子が悪いときは、この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。簡単な調整で直ることがあります。それでも具合が悪いときは、お買い上げ販売店にご相談ください。

- 商品名：コントロールマイクロホン
- 機種名：WT-UM50
- 故障の状態をできるだけ詳しく
- ご購入年月日
- ご住所 ご氏名 電話番号

お客様ご相談センター

フリーダイヤル



0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話 (045)450-8950 [代表]

FAX (045)450-2275

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>

日本ビクター株式会社

〒192-8620 東京都八王子市石川町2969-2
電話 (042) 660-7203