JVC

バッテリーカバー取り付けについてのご注意

本機のバッテリーカバーは、防水機能を確保するため取り付けがきつくなっています。
一方、確実にロックレバーでロックされていないと、使用中にバッテリーカバーがはずれてバッテリーが飛び出す恐れがあります。
取り付けは、以下の手順で行なってください。

（1）本体とバッテリーカバーのつめを下図のように合わせ、つめを奥まで差し込む。
（2）矢印の方向に閉じ、バッテリーカバーの上部（　　の部分）を強く押す。



下図のように、ロックレバーが確実にロックされていることを確認してください。

■確実にロックされている状態

■ロックが不完全な状態

ロックレバーがロックしづらいときは、バッテリーカバーの上部（　　の部分）を押してロックレバーを下げてください。

バッテリーカバー取りはずしについて

バッテリーカバーを取りはずすときは、バッテリーカバーの上部（　　の部分）を押しながら、ロックレバーをスライドさせて取りはずしてください。

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

© 2016 JVCKENWOOD Public & Industrial Systems Corporation
LST1338-001B